

ALTHIMASSE



Avec **la masse outil**

Supprimez l'eau et les contrepoids dans vos roues

en **900 kg, 1500 kg et 2 200 kg**



Permet la reprise
d'un outil traîné ou semi-porté
S'adapte sur tous les tracteurs



+33 (0)2 96 28 92 85 Fax. +33 (0)2 96 66 69 99



www.althimasse.com contact@althimasse.com



Pour augmenter **la flexibilité** d'utilisation:
pose et dépose rapides

Pour réduire
votre
consommation de
carburant

Pour réduire
**l'usure des
pneus** en évitant
le lestage des
roues avec de
l'eau ou des
contreponds

**Sachez utiliser
la masse
comme un outil
de travail**

Pour garantir
votre **sécurité**

Pour utiliser la masse
quand vous en avez **besoin**
à l'avant et
l'arrière du tracteur

Pour augmenter **la productivité**
avec une meilleure adhérence au sol

